

Информация к продукту

RUSEFF Очиститель приводных цепей



ОПИСАНИЕ	Эффективное средство для очистки любых приводных цепей. Эффективно растворяет и удаляет старую смазку, пыль, песок. Подходит для очистки цепей с кольцеобразными втулками O-ring, X-ring, Z-ring. Может применяться для очистки тросов, подшипников, втулок. Быстро испаряется, не оставляя следов. Не повреждает сальники.
СВОЙСТВА	Незаменимое средство при ремонте автомобиля: <ul style="list-style-type: none">- обладает высокой проникающей способностью- быстро и без следа испаряется, не оставляет следов и не вызывает коррозию.- значительно облегчает очистку изделий сложной формы.- не вызывает коррозии цветных и черных металлов.- подходит для наружных и внутренних работ.- облегчает монтажные работы.- удобная упаковка облегчит процесс использования:- средство не имеет резкого запаха- безопасен для окружающей среды и не ядовит для человека.
ПРИМЕНЕНИЕ	Обильно распылите состав на цепь и дайте ему подействовать 30-40 секунд. Распыляйте состав на цепь, постепенно проворачивая ее до удаления загрязнений и старой смазки. При необходимости воспользуйтесь специальной щеткой. После очистки дожидесь высыхания состава и нанесите новую смазку. Рекомендуем использовать универсальную цепную смазку Ruseff 16185N.
ХРАНЕНИЕ	Срок годности 36 месяцев с даты изготовления. Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
СОСТАВ	алифатический растворитель >30%, углекислый газ <5%, отдушка парфюмерная <5%.

ФАСОВКА **500 МЛ.** Арт. **14385N**

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав упаковку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными